

CABLE DE FRENO

APLICACIONES Adecuado para usar como sigue:

- Para uso como cable primario de baja tensión de propósito general en circuitos automotrices donde más de un conductor, se requieren código de colores y configuración plana

CONSTRUCTION

- El Cable de Freno de Southwire se fabrica usando conductores de cobre desnudo o estañado cableado con aislamiento PVC individual y cubierta PVC

WEIGHTS, MEASUREMENTS AND PACKAGING

No. de Cond.	Tamaño AWG	Número Hilos	Aislamiento Espesor		Nominal general Diámetro		Peso Neto	
			mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg/km	lbs/Mft
2	18	16	.41	.016	6.02	.237	41.17	27.67
4	18	16	.41	.016	9.45	.372	60.61	40.73
2	16	19	.81	.032	7.98	.314	61.49	41.32
3	16	19	.58	.023	9.65	.38	69.27	46.56
4	16	19	.58	.023	13.34	.525	92.98	62.48
2	14	19	.58	.023	7.7	.303	70.53	47.4
3	14	19	.58	.023	10.67	.42	99.64	66.96
4	14	19	.58	.023	12.09	.476	108.04	72.61
3	12	19	.69	.027	12.95	.51	152.56	102.53
2	12	19	.66	.026	8.81	.347	103.12	69.3



Cableado Desnudo o Estañado
Conductores de cobre

60°C, 105°C, 50 Voltios