





MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Los requisitos de la empresa suministradora para este equipo pueden variar. Siempre consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar este equipo. Este producto debe ser instalado por un electricista con licencia. La instalación de este equipo puede requerir aprobación del inspector eléctrico local.