




TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	Q. ANT.	DESCRIPCIÓN
A	1	MONTAJE PARA TIERRA
B	4	ORIFICIO DE MONTAJE Ø.28
C	8	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	8	¾, 1 TROQUEL CONCÉNTRICO
E	2	1, 1½ TROQUEL CONCÉNTRICO



Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa, y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso y obligación.