




*Smartphone no incluido


DESCRIPCIÓN GENERAL

El Intermatic D.A.W.G. es un Dispositivo Digital Automático de Calibre de Alambre que tiene la capacidad de medir tamaños de calibre de alambres de distribución. El dispositivo tiene conectividad Bluetooth® que le permite conectarse a nuestra aplicación "Intermatic D.A.W.G." donde la información se transmite al usuario y se puede guardar y exportar para uso futuro.

OPCIONES DE MONTAJE



Montaje de Estriado



Montaje de gancho

CLAVE DE INDICADOR LED

Descripción	Color LED
Nivel de Batería/Energía	- Verde – 75-100% - Amarillo – 50-74% - Naranja – 25-49% - Rojo – 24% o menos
Conectividad Bluetooth®	LED azul - El parpadeo significa que el dispositivo está en modo emparejamiento/descubrimiento. - El azul sólido significa que está conectado.
Confirmación de Botón	LED Verde/Rojo Se iluminará en verde cuando un botón no está presionado, pero cuando se pulsa un botón en el dispositivo, cambiará a rojo, y el usuario debe mantener el dispositivo inmóvil para realizar la lectura.



DESCARGA DE APP / GUÍA DE APP / TABLA DE CALIBRE DE ALAM



Descarga de Aplicación



Guía de Aplicaciones



Tabla de Calibres de Cable

Escanee el código QR correspondiente arriba para descargar la aplicación Intermatic D.A.W.G. junto con contenido adicional

ADVERTENCIAS/SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- Solo para uso profesional. Utilizar únicamente con Hotsticks aprobados de la empresa que cumplan con ASTM-F711 o equivalente

AVISO

- NO ABRA.** No contiene piezas reparables. Contiene una batería de iones de litio que no es reemplazable. Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones locales para la disposición de baterías de Iones de Litio.
- Revise todas las instrucciones y documentos antes de usar el dispositivo.**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Patente: US 11,448,495 B2

Contiene ID de FCC: 2A3BF-RB2107

Contiene IC: 20439-RB2107

Conexión de Carga: USB-C

Voltaje de Carga: 5 V

CLAVE DE ICONOS DE APLICACIÓN

Ícono de aplicación	Descripción
	Tomar una foto con la cámara del dispositivo D.A.W.G.
	Abre la cámara de su teléfono o dispositivo tablet.
	Adjunte una imagen de su biblioteca de fotos guardada en su teléfono o dispositivo tableta.
	Pantalla de inicio donde puede conectarse a un dispositivo D.A.W.G. de Intermatic.
	Lo lleva a la pantalla para tomar una medición con el dispositivo D.A.W.G.
	Lo lleva a todas las medidas guardadas anteriormente.

INSTRUCCIONES

Tome una lectura:

1. Descargue la aplicación "Intermatic D.A.W.G." de Google Play o App Store.
2. Attach the D.A.W.G. to an approved fiber glass utility hotstick que se ajuste a ASTM-F711, o equivalente.

Nota: Consulte opciones de montaje

3. Encienda el dispositivo D.A.W.G. usando el botón de encendido debajo del módulo de cámara en el producto.

a. La fuente de energía/batería, Bluetooth y confirmación de botón

Los LEDs deben iluminarse en la parte inferior del dispositivo.

b. El LED azul debe estar parpadeando indicando que el dispositivo está en Modo de descubrimiento/emparejamiento.

4. Abra la App Intermatic D.A.W.G. y pulse en "Conectar a un Dispositivo" en la Pantalla de Inicio.

a. Puede solicitarle que permita/acepte el acceso a Bluetooth® y servicios de ubicación.

b. Si se ha conectado a un dispositivo previamente, intentará conectarse automáticamente y reconectarse al último dispositivo utilizado cuando abre la aplicación.

5. Cuando el dispositivo aparezca como descubierto, toque en el dispositivo que desea conectar.

a. El LED azul en la parte inferior del dispositivo debe encenderse de forma continua azul indicando que la aplicación móvil se conectó exitosamente.

6. Una vez conectado lo llevará a la pestaña "Dispositivo" donde puede tomar una lectura.

7. Levante el dispositivo D.A.W.G. sobre el cable que está tratando de medir.

a. Coloque el cable dentro del área en forma de " " entre el brazo y cuerpo del dispositivo.

8. Una vez que el LED de confirmación verde se vuelve rojo, mantenga el dispositivo

aún así para tomar una lectura. La aplicación también mostrará un mensaje de que un botón ha sido presionado y está tomando una lectura.

9. La aplicación mostrará el calibre de cable que se correlaciona con el ranura en la que se detuvo el cable.

Nota: Algunas ranuras tendrán múltiples tamaños de conductor y el usuario tendrá que elegir desde las opciones de lista desplegable que se muestran en la pantalla.

10. El calibre de cable permanecerá en la pantalla hasta que se presione otro botón

presionado. Una vez que se presiona otro botón, anulará la medición anterior mostrada.

Para guardar una lectura:

1. Siga los pasos "Tomar una lectura"

2. Ingrese un nombre en la sección "Project ID".

a. Si se deja en blanco, usará lectura rápida por defecto.

3. Ingrese cualquier nota en la sección de notas.

4. Adjunte o tome una foto si lo desea/necesita.

a. Consulte la clave de iconos de la aplicación e instrucciones de imagen/cámara.

5. Toque guardar en la parte inferior de la pantalla.

6. Once it has been saved it will clear the information off of the pantalla y permita al usuario tomar otra lectura.

Para acceder a las lecturas guardadas:

1. Toque la pestaña de mediciones en la parte inferior de la aplicación.

2. Esto mostrará todas las lecturas que se han guardado en su tableta o teléfono.

Exportar lecturas guardadas:

1. Toque la pestaña de mediciones en la parte inferior de la aplicación.

2. Seleccione qué detalles de medición desea exportar y luego pulse el botón exportar

a. Los datos se exportarán en formato de archivo CSV.

Nota: Las imágenes deberán exportarse por separado de los datos guardados debido al tamaño del archivo

restricciones. Las imágenes se almacenarán en el dispositivo que realizó la lectura. A continuación se muestran las ubicaciones donde se guardarán en su dispositivo.

■ Android - Mis archivos -> Almacenamiento interno -> Imágenes -> DAWG -> Carpeta de ID de Proyecto

■ iOS - Archivos -> En mi iPhone -> DAWG -> Carpeta ID de proyecto

Para tomar una foto:

1. Seleccione qué cámara desea utilizar para tomar la foto.

a. Consulte la clave de icono de la aplicación para usar el dispositivo D.A.W.G. Cámara o cámara de teléfono/tableta.

b. Consulte las instrucciones individuales para cada opción de cámara.

2. Los usuarios pueden utilizar estas fotos para confirmar el material del conductor (Cobre/

Aluminio, Sólido/Cableado/Copperweld), inspeccione el equipo o para documentar otra información necesaria.

Tomar una foto con la Cámara del Dispositivo D.A.W.G.:

1. Click on the D.A.W.G. Device Camera icon to turn on the camera.

(Consulte la clave de iconos de la aplicación)

2. Seleccione la resolución que desee que el dispositivo tome la foto la parte superior de la pantalla.

3. Si hay falta de luz natural, use el interruptor de palanca para encender/apagar la luz de la cámara.

4. Una vez que el Dispositivo D.A.W.G. esté apuntando a lo que desea tomar una foto presione el botón obturador en la pantalla.

a. Una notificación emergente indicará "Descargando Imagen"

5. Una vez que la foto se muestre en la pantalla, puede tocar "Retomar" o "Usar Foto".

a. "Retomar" eliminará la foto que se acaba de tomar y permitirá usuario para tomar otra foto.

b. "Usar Foto" lo adjuntará a la pantalla de lectura actual.

c. Tenga en cuenta que puede adjuntar hasta 5 fotos a una lectura.

Tome una foto con la Cámara del Teléfono o Tableta:

1. Haga clic en el icono de cámara del Teléfono/Tableta. (Consulte la clave de icono de aplicación)

2. Esto abrirá la cámara en el teléfono/tableta que se está utilizando.

3. Apunte la cámara a lo que desea fotografiar y toque el botón de obturador en la pantalla.

4. Mostrará una vista previa de la imagen y mostrará "Retry" (reintentar) u "Ok" (aceptar)

a. "Reintentar" eliminará la foto que acaba de tomarse y abrirá el cámara de nuevo.

b. "Aceptar" adjuntará la imagen a la pantalla de lectura actual.

c. Tenga en cuenta que puede adjuntar hasta 5 fotos a una lectura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Inspeccione el dispositivo para detectar cualquier daño o defecto antes de cada uso.
- Asegúrese de que el perno de brazo esté bien asegurado al cuerpo antes de cada uso.
- Mantenga el dispositivo D.A.W.G. en el estuche protector proporcionado cuando no esté en uso.

Para obtener la información más reciente, visite la página del producto en Intermatic.com

GARANTÍA LIMITADA

This warranty service is available by either (a) returning the product to the point of purchase or (b) by completing a warranty claim online at www.Intermatic.com. You are required to provide a receipt, the model number and/or serial number when exercising this limited warranty.

This warranty is made by: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For warranty service go to: <http://www.Intermatic.com> or call 815-675-7000.




*Smartphone no incluido


VISTA GENERAL

El D.A.W.G. Intermatic es un dispositivo de medición automática y numérica de calibres de cables de distribución. El dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth® que le permite conectarse a nuestra aplicación "Intermatic D.A.W.G." donde la información se transmite al usuario y puede guardarse y exportarse para uso futuro.

OPCIONES DE MONTAJE



Montaje acanalado



Fixation par crochet

CLÉ D'INDICATION LED

Descripción	Couleur de la LED
Niveau de batterie/ puissance	• Vert - 75-100 % • Jaune - 50-74 % • Naranja - 25-49 % • Rouge - 24 % ou moins
Connectivité Bluetooth ®	DEL azul • El parpadeo significa que el dispositivo está en modo de emparejamiento/descubrimiento. • Le bleu continu signifie qu'il est connecté.
Bouton de confirmation	LED verde/rojo • Se ilumina en verde cuando ningún botón está presionado, pero cuando se pulsa un botón del dispositivo, se vuelve rojo y el usuario debe mantener el dispositivo en mano para que tome una lectura.



D.A.W.G.

Aparato automático digital de medición de alambre

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION / GUIDE DE L'APPLI / TABLA DE CALIBRES DE CABLES



Descarga de la aplicación



Guía de la aplicación



Tabla de calibres de cables

Scannez le code QR correspondant ci-dessus pour télécharger l'appli Intermatic D.A.W.G. et du contenu supplémentaire

AVERTISSEMENTS/SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

Riesgo de incendio o electrocución

- Pour un usage professionnel uniquement. A utiliser seulement avec des tiges approuvées et conformes à la norme ASTM-F711, ou équivalents

REMARQUE

- **NE PAS OUVRIR. Ne comprend aucun composant réparable. Contient une**
batería de iones de litio que no es reemplazable. Deseche el producto de conformidad con las regulaciones locales sobre eliminación de baterías de litio.
- Lea todas las instrucciones y documentos antes de utilizar el aparato.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Patente: US 11,448,495 B2

Contiene ID FCC: 2A3BF-RB2107

Contiene IC: 20439-RB2107

Connexion de charge : USB-C

Tension de charge : 5 V

ICÔNES DE L'APPLICATION

Iconos	Descripción
	Prenez une photo avec l'appareil photo du dispositif D.A.W.G.
	Abra la aplicación de cámara de su teléfono o tableta.
	Joignez une photo de votre bibliothèque enregistrée sur votre téléphone ou votre tablette.
 Conexión	Pantalla de inicio donde puede conectarse a un dispositivo D.A.W.G. Intermatic.
 Dispositivo	Permite acceder a la pantalla para tomar una medida con el dispositivo D.A.W.G.
 Medidas	Permet d'accéder à toutes les mesures précédemment enregistrées.

INSTRUCCIONES

Hacer una lectura:

1. Descargue la aplicación "Intermatic D.A.W.G." en Google Play o App Store.
2. Fije el D.A.W.G. a una vara de fibra de vidrio aprobada, conforme a la que se ajuste a ASTM-F711, o equivalente.

Nota: Consulte las Opciones de Montaje

3. Allumez l'appareil D.A.W.G. à l'aide du bouton d'alimentation situé sous le module caméra du produit.
 - a. Les voyants d'alimentation/batterie, Bluetooth et de confirmation dos botones deben iluminarse en la parte inferior del dispositivo.
 - b. Le voyant bleu doit clignoter, ce qui indique que l'appareil est en Mode de descubrimiento/emparejamiento.
 4. Ouvrez l'app D.A.W.G. Intermatic. et tapez sur "Connecter à un appareil" en la pantalla de inicio.
 - a. Es posible que le pida que autorice/acepte el acceso a Bluetooth ® y a los servicios de localización.
 - b. Si vous vous êtes déjà connecté à un appareil, l'application tentera de se reconnecter automatiquement au dernier appareil utilisé lorsque vous ouvrirez l'application.
 5. Lorsque l'appareil apparaît comme étant découvert, appuyez sur el aparato al que desea conectarse.
 - a. El indicador azul ubicado en la parte inferior del dispositivo debe volverse azul fijo, esto qui indique que l'application mobile s'est connectée avec succès.
 6. Una vez conectado, accede a la pestaña "Dispositivo" donde puedes effectuer une lecture.
 7. Coloque el dispositivo D.A.W.G. sobre el conductor que intenta medir.
 - a. Coloque el alambre dentro del área en forma de "U" entre el brazo y le corps de l'appareil.
 8. Una vez que el indicador verde de confirmación se vuelve rojo, no se mueva el dispositivo quieto para que realice una lectura. La aplicación también mostrará un mensaje indicando que se ha presionado un botón y que se está realizando una lectura.
 9. La aplicación mostrará el tamaño del cable en correlación con la ranura en laquelle le fil s'est arrêté.
- Nota: Algunos lugares tienen varios tamaños de conductores y l'utilisateur doit choisir parmi la liste déroulante avec des options affichées à l'écran.
10. El tamaño del alambre permanece en pantalla hasta que presione sur un autre bouton. Une fois qu'un autre bouton est pressé, cela annule la mesure précédente affichée.

Para guardar una lectura:

1. Siga los pasos "Efectuar una lectura"
2. Saisissez un nom dans la section "Identifiant" se activa por defecto.
3. Ingrese las notas correspondientes en la sección "notas".
4. Adjunte o tome una foto si es necesario.
 - a. Consulte las instrucciones relacionadas con los iconos de la aplicación et à l'appareil photo et les photos.
5. Presione Guardar en la parte inferior de la página.
6. Una vez finalizado el registro, la información se borra de la pantalla et l'utilisateur peut effectuer une nouvelle lecture.

Pour accéder aux lectures enregistrées :

1. Appuyez sur l'onglet "Mesures" en bas de l'application.
2. Esto mostrará todas las lecturas que han sido registradas en su tableta o su teléfono.

Exportation des lectures sauvegardées :

1. Tapez sur l'onglet "Mesures" en bas de l'application.
2. Sélectionnez les détails de la mesure que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur le bouton d'exportation
 - a. Los datos se exportarán en formato CSV.

Nota: Las fotos deberán exportarse por separado de los datos guardados debido a restricciones de tamaño de archivo. Las imágenes se almacenan

GARANTÍA LIMITADA

La présente garantie de service est disponible soit (a) en retournant le produit au point de vente, soit (b) en remplissant une demande de garantie en ligne à l'adresse www.intermatic.com. Vous devez fournir un reçu, le numéro de modèle et/ou le numéro de série lorsque vous sollicitez cette garantie limitée.

La présente garantie est offerte par : Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez au site <http://www.intermatic.com> ou appelez le 815--675--7000.

en el dispositivo que realizó la lectura. A continuación encontrará las ubicaciones donde se guardarán en su dispositivo.

- Android - Mis archivos -> Almacenamiento interno -> Fotos -> DAWG -> Dossier ID Projet
- iOS - Fichiers -> Sur mon iPhone -> DAWG -> Dossier ID Projet

Pour prendre une photo :

1. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez utiliser pour prendre la photo.
 - a. Reportez-vous à la touche d'icône de l'application pour utiliser la caméra del dispositivo D.A.W.G. o cámara del teléfono/tableta.
 - b. Consultez les instructions individuelles pour chaque option de caméra.
2. Los usuarios pueden utilizar estas imágenes para confirmar el material del cable (cobre/aluminio, sólido/trenzado/cobre soldado), inspeccionar el equipo o documentar otra información necesaria.

Tomar una foto con la cámara del D.A.W.G. :

1. Haga clic en el icono de cámara del D.A.W.G. para activar la cámara foto. (Véase iconos de la aplicación)
2. Sélectionnez la résolution en la que vous souhaitez prendre la photo en haut de l'écran.
3. En caso de falta de luz natural, use el interruptor de palanca para encender/apagar pour allumer/éteindre la lumière de l'appareil photo.
4. Une fois que vous avez l'appareil D.A.W.G. pointé sur l'objet que vous désirez photographier, presione el botón del obturador en la pantalla.
 - a. Une notification s'affiche indiquant "Téléchargement de l'image"
5. Une fois la photo affichée à l'écran, vous pouvez appuyer sur "Reprendre" ou "Utiliser la photo".
 - a. La opción "Continuar" elimina la foto que acaba de tomarse y permite al usuario tomar otra.
 - b. L'option "Utiliser la photo" permet de joindre la photo à l'écran de lecture en cours.
 - c. N'oubliez pas que vous pouvez joindre jusqu'à 5 photos à une lecture.

Tomar una foto con la cámara del teléfono Teléfono o tableta:

1. Haga clic en el icono de la cámara del teléfono o tableta. (Ver iconos de la aplicación)
2. Se abre la cámara del teléfono o tableta que se está utilizando.
3. Pointez l'appareil photo vers l'objet que vous souhaitez photographier et appuyez sur le bouton de l'obturateur sur l'écran.
4. Esto mostrará una vista previa de la imagen e indicará "Reintentar" u "OK".
 - a. La opción "Reintentar" elimina la foto que acaba de tomarse y ouvre à nouveau l'appareil photo.
 - b. "OK" junta la imagen a la pantalla de lectura en curso.
 - c. N'oubliez pas que vous pouvez joindre jusqu'à 5 photos à une lecture.

MANTENIMIENTO

- Inspeccione el dispositivo para verificar que no esté dañado o defectuoso antes de cada uso.
- Assurez-vous que le boulon du bras est bien fixé au corps avant chaque utilisation.
- Conserve el dispositivo D.A.W.G. en el estuche de protección proporcionado cuando no esté en uso.

Para obtener la información más reciente, visite la página del producto en [Intermatic.com](http://www.intermatic.com)




*Smartphone no incluido


RESUMEN

El D.A.W.G. de Intermatic es un dispositivo digital automático para medir el calibre de los cables de distribución. El dispositivo dispone de conectividad Bluetooth® que le permite conectarse a nuestra aplicación "Intermatic D.A.W.G.", donde la información se transmite al usuario y puede guardarse y exportarse para su uso futuro.

OPCIONES DE MONTAJE



Fijación por estrías



Gancho de montaje

TECLA INDICADORA LED

Descripción	Color LED
Nivel de batería/Potencia	- Verde - 75-100 % - Amarillo - 50-74 % - Naranja - 25-49 % - Rojo - 24 % o menos
Conectividad Bluetooth®	LED azul - El parpadeo significa que el dispositivo está en modo de emparejamiento/descubrimiento. - La luz fija significa que está conectado.
Botón Confirmación	LED verde/rojo Se iluminará en verde cuando el botón no está pulsado, pero cuando se pulsa un botón en el dispositivo, cambiará a rojo, y el usuario debe mantener el dispositivo quieto para realizar la lectura.



DESCARGA DE LA APLICACIÓN / GUÍA DE LA APP / TABLA DE CALIBRES



Descarga de la app



Guía de la app



Tabla de calibres

Escanee el código QR correspondiente para descargar la aplicación Intermatic D.A.W.G. y contenido adicional

ADVERTENCIAS/SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Solo para uso profesional. Utilícelo únicamente con varillas calientes aprobadas que cumplan con ASTM-F711 o equivalente

AVISO

- NO ABRIR. No contiene piezas reparables. Contiene una batería de iones de litio que no es reemplazable.** Siga las regulaciones locales para la eliminación de baterías de litio-iodo para desechar el producto.
- Revise todas las instrucciones y documentos antes de utilizar el dispositivo.**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Patente: US 11,448,495 B2 Contiene ID de la FCC:
2A3BF-RB2107 Contiene IC: 20439-RB2107
Conexión de carga: USB-C Tensión de carga: 5 V

ICONOS DE LA APLICACIÓN

Iconos	Descripción
	Tome una foto con la cámara del dispositivo D.A.W.G.
	Abra la cámara de su teléfono o tableta.
	Adjunte una imagen de la biblioteca de fotos guardada en su teléfono o tableta.
	Pantalla de inicio donde puede conectarse a un dispositivo D.A.W.G. Intermatic.
	Lleva a la pantalla para realizar una medición con el dispositivo D.A.W.G.
	Lleva a todas las mediciones guardadas anteriormente.

INSTRUCCIONES

Realizar una lectura:

1. Descargue la aplicación "Intermatic D.A.W.G." en Google Play o Apple Store.
2. Fije el D.A.W.G. a una varilla de fibra de vidrio homologada conforme a la norma ASTM-F711 o equivalente.

Nota: Consulte Opciones de montaje

3. Encienda el dispositivo D.A.W.G. con el botón de encendido ubicado debajo del módulo de la cámara del producto.

- a. Los LED de encendido/batería, Bluetooth y del botón de confirmación deben iluminarse en la parte inferior del dispositivo.

- b. El LED azul debe estar parpadeando indicando que el dispositivo está listo para ser usado.

4. Abra la App Intermatic D.A.W.G. y pulse en "Conectar a un dispositivo" en la pantalla de inicio.

- a. Puede que le pida que permita/acepte el acceso a Bluetooth® y a los servicios de localización.

- b. Si usted se ha conectado a un dispositivo previamente, el

El dispositivo intentará reconectarse automáticamente al último dispositivo utilizado cuando abra la aplicación.

5. Cuando el dispositivo aparezca como encontrado, pulse sobre el dispositivo al que desea conectarse.

- a. El LED azul ubicado en la parte inferior del dispositivo debería

iluminarse en azul fijo para indicar que la aplicación móvil se ha conectado correctamente.

6. Una vez conectado, lo llevará a la pestaña "Dispositivo" donde podrá realizar una lectura.

7. Eleve el dispositivo D.A.W.G. sobre el cable que desea medir.

- a. Coloque el cable dentro de la zona en forma de "U" entre el brazo y el cuerpo del dispositivo.

8. Una vez que el LED verde de confirmación cambie a rojo, mantenga el

dispositivo quieto para que realice una lectura. La aplicación también mostrará un mensaje que indica que se ha pulsado un botón y que se está realizando una lectura.

9. La aplicación mostrará el tamaño del cable en relación con la ranura en la que se colocó el cable.

Nota: Algunas ranuras tendrán múltiples tamaños de conductor y el usuario tendrá que elegir entre las opciones desplegadas que aparecen en la pantalla.

10. El calibre del cable permanecerá en pantalla hasta que se pulse

otro botón. Si se pulsa otro botón, se anulará la medición anterior mostrada.

Para guardar una lectura:

1. Siga los pasos de "Realizar una lectura"

2. Introduzca un nombre en la sección "ID del proyecto".

- a. Si se deja en blanco se pondrá por defecto en lectura rápida.

3. Introduzca cualquier nota en la sección de notas.

4. Adjunte o haga una foto si lo desea/necesita.

- a. Consulte los iconos de la aplicación e instrucciones para las imágenes y la cámara.

5. Pulse Guardar en la parte inferior de la pantalla.

6. Una vez que se haya guardado, se borrará la información de la pantalla y permitirá al usuario realizar otra lectura.

Para acceder a las lecturas guardadas:

1. Pulse sobre la pestaña de mediciones en la parte inferior de la aplicación.

2. Esto mostrará todas las lecturas que se han guardado en su tableta o teléfono.

Exportación de lecturas guardadas:

1. Pulse sobre la pestaña de mediciones en la parte inferior de la aplicación.

2. Seleccione los datos de medición que desea exportar y pulse el botón Exportar

- a. Los datos se exportarán en formato de archivo CSV.

GARANTÍA LIMITADA

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al punto de venta o (b) el envío de un reclamo de garantía en línea en www.intermatic.com. Debe proporcionar un recibo, el número de modelo o el número de serie al ejercer esta garantía limitada.

Esta garantía está hecha por: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para servicios de garantía, acceda a <http://www.intermatic.com> o llame al 815--675--7000.

Nota: Las imágenes deberán exportarse por separado de los datos guardados

debido a las restricciones de tamaño del archivo. Las imágenes se almacenarán en el dispositivo que tomó la lectura. A continuación se indican las ubicaciones donde se guardarán en el dispositivo.

- Mis archivos -> Almacenamiento interno -> Imágenes -> DAWG -> Carpeta de ID de proyecto

- Archivos -> En mi iPhone -> DAWG -> Carpeta de ID de proyecto

Para tomar una foto:

1. Seleccione la cámara con la que quiere tomar la foto.

- a. Consulte iconos de la aplicación para utilizar la cámara del dispositivo D.A.W.G. o la cámara del teléfono/tableta.

- b. Consulte las instrucciones individuales para cada opción de cámara.

2. Los usuarios pueden utilizar estas imágenes para confirmar el material

del cable (cobre/aluminio, sólido/trenzado/soldado con cobre), inspeccionar el equipo o documentar otra información necesaria.

Tomar una foto con la cámara del dispositivo

1. Haga clic en el icono de la cámara del dispositivo D.A.W.G. para encender la cámara. (Ver iconos de la aplicación)

2. Seleccione en la parte superior de la pantalla la resolución con la que quiere que el dispositivo tome la foto.

3. Si falta luz natural, utilice el interruptor basculante para encender y apagar la luz de la cámara.

4. Una vez que el D.A.W.G. esté apuntando a lo que desea fotografiar, pulse el disparador en pantalla.

- a. Aparecerá una notificación emergente con el mensaje "Descargando imagen"

5. Una vez que la imagen aparezca en pantalla, puede pulsar "Volver a tomar" o "Usar foto".

- a. "Volver a tomar" borrará la foto que se acaba de tomar y permitirá al usuario tomar otra foto.

- b. "Usar foto" la adjuntará a la pantalla de lectura actual.

- c. Tenga en cuenta que puede adjuntar hasta 5 fotos a una lectura.

Tomar una foto con la cámara del teléfono o tableta:

1. Haga clic en el icono de la cámara del teléfono/tableta. (Consulte el icono de la aplicación)

2. Se abrirá la cámara del Teléfono/Tableta que se esté utilizando.

3. Apunte con la cámara a lo que quiera fotografiar y pulse el disparador en pantalla.

4. Se mostrará una vista previa de la imagen y aparecerá "Reintentar" u "Ok".

- a. "Reintentar" borrará la foto que se acaba de tomar y abrirá de nuevo la cámara.

- b. "Aceptar" adjuntará la imagen a la pantalla de lectura actual.

- c. Tenga en cuenta que puede adjuntar hasta 5 fotos a una lectura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de cada uso, verifique si el dispositivo presenta daños o defectos.

- Asegúrese de que el perno del brazo esté bien sujeto al cuerpo antes de cada uso.

- Guarde el D.A.W.G. en la funda protectora suministrada cuando no lo utilice.

Para la información más reciente, visite [Intermatic.com](http://www.intermatic.com)